

# 旅ウォークシリーズ ロックファスナーシリコンカバー

## カジュアルウォークシリーズ ロック式ファスナーご使用上のお願い

ヨネックス株式会社

2010年3月

### 【ロックした状態】



ファスナー持手を写真のように前に倒すことで、ロックがかかり、ファスナーが下がらなくなります。歩行時の安全の為、ファスナーはロックして、ご使用していただきますようお願いいたします。

### 【ロックを解除した状態】



写真のように持手が上を向くことでロックが解除され、ファスナーの開閉が出来るようになります。

### 【ロックまたは解除ともできておらず、中途半端な状態】



持手が写真のように、中途半端な状態で歩行されますと、ロックが不十分なため歩行中にファスナーが下がり、歩行しにくくなります。

また、中途半端な状態のままファスナーを開閉されますとレール部に傷がつきロックがかからなくなる恐れがございます。

黄色い矢印で図示致しましたとおり、ファスナーを開閉する際は「ロック解除」歩行時は「ロック」となるよう、持手の向きにご注意ください。